

© 2012 CNA International, Inc. d/b/a MC Appliance Corporation. All rights reserved. Magic Chef™ logo is a trademark of CNA International, Inc. used under license. Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, FL33431. Sunbeam Products, Inc. is a subsidiary of Jarden Corporation. Jarden Corporation (NYSE: JAH).

www.magicchefappliance.com GCDS-MGC24013-SZ Printed in China P.N. 156558





Model GCRVMC01

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING YOUR IRON AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

# CONTENTS

IMPORTANT SAFEGUARDS	E1
LEARNING ABOUT YOUR IRON	E4
HOW TO USE YOUR IRON	
CARE AND CLEANING	E8
WARRANTY INFORMATION	E11

### **READ THIS MANUAL**

Inside you will find many helpful hints on how to use and maintain your iron properly. Just a little preventive care on your part can save you a great deal of time and money over the life of your iron.

# **IMPORTANT SAFEGUARDS**

To reduce the risk of fire, electric shock and/or injury to persons, basic safety precautions should always be followed when using electrical appliances, including the following:

- 1. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE IRON.
- 2. Use iron only for its intended use.
- 3. To protect against risk of electric shock, do not immerse the iron in water or other liquids.
- 4. The iron should always be turned off ("OFF" on the TEMPERATURE CONTROL DIAL) before plugging or unplugging from an outlet. Never pull the cord to disconnect it from an outlet; instead, grasp plug and pull the plug to disconnect.
- 5. Do not allow the cord to touch hot surfaces. Allow the iron to cool completely before putting it away. Wrap the cord loosely around the iron when storing.
- 6. Always disconnect the iron from the electrical outlet when filling it with water, emptying the iron and when not in use.
- 7. Do not operate iron with a damaged cord or if the iron has been dropped or damaged. To avoid the risk of electrical shock, do not disassemble the iron. Incorrect reassembly can cause a risk of electrical shock when the iron is used. Contact Magic Chef's Customer Service Department (see back cover), to return for examination and repair.
- 8. Close supervision is necessary for any appliance being used by or near children. Do not leave the iron unattended while connected or on an ironing board.
- 9. Burns can occur from touching hot metal parts, hot water, or steam. Use caution when you turn a iron upside down as there may be hot water in the reservoir.

- 10. The iron must not be left unattended while it is connected to the wall outlets. When you have finished ironing or when leaving the iron even for short periods:
  - Set the ADJUSTABLE STEAM CONTROL to the NO STEAM
    position "\$", and turn the TEMPERATURE CONTROL DIAL
    to off by aligning the arrow mark below the temperature
    control dial with off.
  - Stand the iron upright on its HEEL REST and unplug the iron from the electrical outlet.
  - The iron must be used and rested on a stable surface.

**NOTE:** The SOLEPLATE may become damaged if the iron is stored with the SOLEPLATE facing downwards.

THIS UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY

# SAVE THESE INSTRUCTIONS

This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY. No user-serviceable parts inside. Power unit never needs lubrication. Do not attempt to service this product.

A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord may be used if care is exercised in its use. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the iron.

The cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally. Do not immerse in water or other liquids. No liability can be accepted for any damage cause by noncompliance with these instructions or any other improper use or mishandling.

### **POLARIZED PLUG**



This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet,

reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way. If the plug fits loosely into the AC outlet or if the AC outlet feels warm, do not use that outlet.

E2 E3

# LEARNING ABOUT YOUR IRON



- a Spray Nozzle
- Water Fill Hole
- Adjustable Steam Control
- **O** Spray Button
- Temperature Control Dial

- Heel Rest
- Power Light
- **1** See-through Water Reservoir
- Skirt
- **●** Iron Soleplate

# **HOW TO USE YOUR IRON**

### **IMPORTANT: CLEAN BEFORE USING THE FIRST TIME!**

See the CARE AND CLEANING section for more information. During first use of the iron, the appliance may appear to "smoke". This will stop and does not indicate a defect or hazard. Steam vents should be cleared before first use to remove any residue remaining from the manufacturing process and to ensure that no stain is transferred to fabric the first time the iron is used.

### **TO CLEAR STEAM VENTS**

- 1. Make sure iron is unplugged from power outlet.
- 2. Turn ADJUSTABLE STEAM CONTROL to "NO STEAM" "&" position.
- 3. Fill iron with water to the "MAX" fill line. Overfilling the iron may cause the iron to spill water during use.

**NOTE:** Do not overfill the WATER TANK and never fill with anything but water.

- 4. Plug cord into a 120 volt AC electrical outlet, and set the TEMPERATURE CONTROL DIAL to its highest setting "LINEN".
- Let the iron preheat for 2 minutes while sitting on the HEEL REST.
- 6. Turn ADJUSTABLE STEAM CONTROL clockwise to the heavy steam setting 🗳.
- Press the iron over an old cloth, and let it steam for a few minutes. The iron may spit or sputter during the first uses with tap water. As the Steam Chamber becomes conditioned, this occurrence will stop.

E4 E5

### **FILLING WATER TANK**

- Disconnect the iron power cord from electical outlet before filling the tank.
- 2. Set the ADJUSTABLE STEAM CONTROL to NO STEAM "&" position so that the water enters directly into the tank and in order to avoid spillage.
- 3. To fill the tank, remove fill cap and pour water into water fill hole.

**NOTE:** Do not overfill the water tank.

4. The water level can be seen through the water tank. If the iron needs more water during use, first unplug iron from electrical outlet, then fill with the iron in a vertical position.

### **IRONING TIPS**

- Sort items to be ironed according to the temperature settings they require. Begin ironing at the lower settings and increase temperature as needed. If in doubt about what temperature to use for any fabric, start at a low temperature setting and iron on an inside seam allowance. Gradually increase the heat and steam settings until wrinkles are removed without damaging the fabric.
- 2. When changing from a high temperature setting to a lower setting allow approximately 5 minutes for the lower temperature to be reached.

### **SPRAY FUNCTION**

Be sure the iron is filled with water. If fabrics are too dry, or have stubborn creases or wrinkles, the spray feature can be used to moisten the area. When the SPRAY BUTTON  $\space{$rac{1}{2}$}$  is pressed (while the iron is in the horizontal position), a fine spray of water will emit from SPRAY NOZZLE at front. It may be necessary to push the SPRAY BUTTON  $\space{$rac{1}{2}$}$  a few times before spray starts.

### **DRY IRONING**

Sort items to be ironed according to the temperature settings on garment labels. Put the iron in a vertical position, set the ADJUSTABLE STEAM CONTROL to NO STEAM " and TEMPERATURE CONTROL DIAL in a level suitable for the garments. Begin ironing with garments that require a lower settings (synthetic fabrics and silk) and gradually increase heat to iron garments that require higher temperatures.

When changing from a high temperature setting to a lower setting, allow approximately 5 minutes for the lower temperature to be reached.

### **STEAM IRONING**

Plug in the iron after filling the water tank, set the ADJUSTABLE STEAM CONTROL to desired amount of steam, according to the desired temperature. Put the iron in a vertical position, after the temperature indicator light has turned off, press the steam button.

E6 E7

# CARE AND CLEANING

### **CLEANING INSTRUCTIONS**

### CARE AND CLEANING OF THE NON-STICK COATING

- Never iron over zippers, pins, snaps, buttons, or metal rivets as these may scratch the SOLEPLATE.
- To clean the SOLEPLATE of occasional build-up, wipe cool iron with a sudsy cloth. Do not use abrasive cleaners or metal scouring pads.

### **EMPTYING AND STORING YOUR IRON**

- Turn the TEMPERATURE CONTROL DIAL to "MIN" and the STEAM CONTROL to NO STEAM "
  ", unplug the iron and let cool.
- To empty water from the iron, slowly tilt the pointed end of the iron over the sink. The water will run out of the WATER FILL OPENING.
- 3. Wrap the cord loosely around the cool iron and store it upright resting on the HEEL REST. Wrapping the cord too tightly can damage the cord. Do not store the iron lying flat on the SOLEPLATE, as any small amount of residue or moisture may cause the SOLEPLATE to discolor.

# **FABRIC GUIDES**

The following table is designed to help select the best setting and method for the fabric that you intend to iron. Verify the garment labels and follow the recommendations provided by the manufacturer.

Position	Textile Type	Fabrics
0	Synthetics	Acrylic Polypropylene Polyurethane
00	Synthetics	Acetate Triacetate
00	Synthetics	Nylon Polyester Modal Rayon
00	Silk	Silk
00	Wool	Wool
•••	Cotton	Cotton
•••	Linen	Linen

E8 E9

# **TROUBLESHOOTING**

### **IRON DOES NOT HEAT**

- 1. Iron should be plugged into a 120 volt AC electrical outlet only.
- 2. Check to see that TEMPERATURE CONTROL DIAL is set to desired temperature.
- 3. Check the electrical outlet by plugging in a working lamp.
- 4. If the iron still is not heating, check for any visible damage. Contact Magic Chef's Customer Service.

### **IRON DOES NOT STEAM**

- 1. Check to see that the iron contains water. Add water if necessary.
- Make sure the ADJUSTABLE STEAM CONTROL/STEAM BUTTON is turned to the desired steam setting.
- 3. Gently tap the SOLEPLATE on the ironing board once or twice to clear steam valves of any blockages.

### **IRON DOES NOT STEAM**

- Make sure iron has been allowed to reach selected temperature for ironing.
- If iron leaks when TEMPERATURE CONTROL DIAL is turned "OFF" or while DRY ironing, make sure that ADJUSTABLE STEAM CONTROL is turned to NO STEAM "A".
- If steam ironing, turn the TEMPERATURE CONTROL DIAL to a slightly higher setting and wait until INDICATOR LIGHT goes out. Check that the higher setting is safe for the fabric being used.
- Iron should not be overfilled. If iron is overfilled turn iron to "OFF" and unplug. Allow iron to cool and pour water out of WATER TANK. Plug iron into electrical outlet and reheat.

# WARRANTY INFORMATION

### SERVICE INSTRUCTIONS

- 1. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void the Warranty.
- 2. If you need to exchange the unit, please return it in its original carton, with a sales receipt, to the store where you
- purchased it. If you are returning the unit more than 30 days after the date of purchase, please see the enclosed Warranty.

  3. If you have any questions or comments regarding this unit's operation or believe any repair is necessary, please call our
  Consumer Service Department at 1-888 474-3178 or visit our website at www.madicchefapolilance.com.

### 1-YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Not attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

#### What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise. JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

### **How to Obtain Warranty Service**

### In the U.S.A.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-888 474-3178 and a convenient service center address will be provided to you.

#### In Canada

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-888 474-3178 and a convenient service center address will be provided to you.

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department.

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.



© 2012 CNA International, Inc. realiza negocios bajo el nombre de MC Appliance Corporation. El logotipo Magic Chef™ es una marca registrada de CNA International, Inc. utilizada bajo licencia. Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431. Products, Inc. es una subsidiaria de Jarden Corporation (NYSE: JAH).

www.magicchefappliance.com

Impreso en China





Model GCRVMC01

LEA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR SU PLANCHA Y GUÁRDELO PARA FUTURA REFERENCIA

# CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES	<b>S</b> 1
APRENDA ACERCA DE SU PLANCHA	S4
COMO USAR SU PLANCHA	S5
CUIDADO Y LIMPIEZA	ss
INFORMACION DE LA GARANTIA	S11

### **LEA ESTE MANUAL**

En el encontrará muchos consejos útiles sobre el uso y mantenimiento correctos de su plancha. EL cuidado preventivo pueden ahorrarle mucho tiempo y dinero durante la vida útil de su plancha.

# PRECAUCIONES IMPORTANTES

Para disminuir el riesgo de un incendio, descarga eléctrica y/o lesión a las personas, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad al utilizarse equipos eléctricos, incluyendo las siguientes:

- 1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARSU PLANCHA.
- 2. Use su aparato solamente para los usos a los cuales está destinado.
- 3. Para protegerse contra el riesgo de electrocución, no sumerja la plancha en agua o cualquier otro líquido.
- 4. La plancha siempre debe ser puesta en la posición "MIN" del control de temperatura antes de que sea conectada o desconectada del tomacorriente. Nunca estire el cable para desconectarlo del tomacorriente; en lugar de eso, sostenga el enchufe y desconéctelo.
- 5. No permita que el cable toque superficies calientes. Deje que la plancha se enfríe completamente antes de guardarla. Envuelva flojamente el cable alrededor de la misma cuando la guarde.
- 6. Siempre desconécte la plancha del tomacorriente cuando la llene con agua o cuando la vacíe y cuando no la use.
- 7. No haga la funcionar con el cable dañado o si la plancha se ha caído o dañado de alguna manera. Para evitar el riesgo de electrocución, no la desarme. El armado inapropiado puede causar el riesgo de electrocución cuando se usa. Póngase en contacto con el Departamento de servicio al Consumidor de Magic Chef.
- 8. Una cercana supervisión es necesaria cuando cualquier aparato es usado por o cerca de niños. No la descuide mientras esté conectada o sobre una tabla de planchar.

- Pueden ocurrir quemaduras cuando se toquen piezas metálicas calientes, agua caliente o vapor. Sea precavido cuando voltee una plancha a vapor porque puede haber agua caliente en el tanque de agua
- 10. La plancha no debe dejarse descuidada mientras está conectada al tomacorriente de la pared. Cuando usted haya terminado de planchar o aun cuando deje la plancha descuidada por un corto tiempo:
  - Fije el BOTÓN DE MANDOS DE VAPOR a la posición de NO VAPOR (NO STEAM) "
     "", y gire la perilla del CONTROL DE TEMPERATURA a apagado alineando el marcador de flecha debajo de la perilla del control de temperatura con apagado (off).
  - Coloque la plancha parada sobre su tapa trasera y desenchúfela del tomacorriente eléctrico.
  - La plancha se debe usar y dejar descansar sobre una superficie estable.

**NOTA:** La SUELA puede dañarse si la plancha se almacena con la suela mirando hacia abajo.

# ESTA UNIDAD ESTÁ DISEÑADA SOLAMENTE PARA USO DOMÉSTICO

# CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Este aparato es para uso doméstico solamente. No contiene partes que puedan ser reparadas por el usuario. La unidad de energía nunca necesita lubricación. No intente reparar este producto.

Se provee un cable eléctrico corto para reducir el riesgo que puede ser causado por el enredo o tropiezo con un cable largo. Puede usar una extensión de cable si se usa con la debida precaución. Se puede utilizar un cable de extensión si lo hace con cuidado. Si usa un cable de extensión, la capacidad nominal eléctrica del cable de extensión debe ser al menos del mismo valor que la capacidad eléctrica de la plancha.

El cable debe estar arreglado de forma tal que no cuelgue del borde de la mesa o tablero de cocina donde pueda ser jalado por niños o pueda causar tropiezos accidentalmente. No sumerja la base en agua u otros líquidos. No se aceptará responsabilidad legal por cualquier lesión que sea el resultado de no acatarse a estas instrucciones o cualquier otro uso inadecuado o mal manejo del aparato.

### **ENCHUFE POLARIZADO**



Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para ajustarse sólo de una forma en un tomacorriente

polarizado. Si el enchufe no se ajusta completamente en el tomacorriente, dé vuelta al enchufe. Si todavía no se ajusta, contacte a un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe está flojo en el tomacorriente de CA, o si el tomacorriente se siente caliente, no utilice ese tomacorriente.

S2 S3

# APRENDA ACERCA DE SU PLANCHA



- a Rociador
- Apertura para llenado de agua
- **©** Botón de emisión de vapor
- Botón de rocío
- © Selector de temperatura
- Talòn de descanso

- Luz indicadora de funcionamiento
- Tanque de agua
- Falda
- Suela con recubrimiento antiadherente

# CÓMO USER SU PLANCHA

# IMPORTANTE: ¡LÍMPIELA ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ!

Vea la sección de CUIDADO Y LIMPIEZA para más información. Durante el primer uso de la plancha, el aparato puede parecer que "humea", ésto cesará y no significa un defecto o peligro. Se deben limpiar los conductos de vapor antes del primer uso para remover cualquier residuo que haya quedado durante el procedimiento de fabricación y para asegurarse que ninguna mancha aparecerá en la tela cuando se use la plancha por primera vez.

### PARA LIMPIAR LOS CONDUCTOS DE VAPOR

- 1. Asegúrese de que la plancha está desconectada del tomacorriente de parer.
- 2. Gire el SELECTOR DE TEMPERATURA a la posición de "NO STEAM" (Sin vapor).
- 3. Llene la plancha con agua hasta la línea de llenado "MAX". Llenar en exceso la plancha pude causar que la plancha derrame agua durante su uso.

**NOTA:** No llene en exceso el TANQUE DE AGUA y nunca lo llene con otra cosa que no sea agua.

- 4. Enchufe el cordón en un tomacorriente eléctrico de 120 voltios, y fije la perilla del SELECTOR DE TEMPERATURA a su posición más alta "LINO".
- 5. Deje que la plancha precaliente por 2 minutos mientras descansa sobre el talòn de descansa.
- 6. Gire el BOTÓN DE EMISION DE VAPOR en dirección de las manecillas del reloj hacia la posición de alto vapor.
- 7. Planche a vapor con la plancha sobre una tela vieja y deje que salga vapor por unos minutos. La plancha puede arrojar o chispear agua durante los primeros usos con agua del grifo. A medida que la cámara de vapor se acondiciona, esto dejará de ocurrir.

### **LLENADO DEL TANQUE DE AGUA**

- 1. Desenchufe la plancha antes de llenar el tanque.
- 2. Fije el BOTÓN DE EMISION DE VAPOR a la posición "NO VAPOR" (NO STEAM) "参" para que el agua entre directamente en el tanque y para evitar que se rebalse.
- Para llenar el tanque, quite el tapón de llenado y vierta el agua en el orificio de llenado de agua.
   NOTA: nunca deje que el agua rebase el límite del llenado

"MAX".

4. El nivel del agua se puede ver a través del tanque de agua. Si la plancha necesita más agua durante el uso, primero desconéctela y luego llénela en posición vertical.

### **CONSEJOS PARA EL PLANCHADO**

- Separe los artículos a ser planchados de acuerdo a las condiciones de temperatura que requieren. Comience a planchar en las posiciones más bajas y aumente la temperatura a medida que sea necesario. Si tiene alguna duda sobre la temperatura para alguna tela, comience en una posición de baja temperatura y planche el interior de alguna costura. Aumente gradualmente las posiciones del calor y del vapor hasta que se eliminen las arrugas sin dañar la tela.
- Cuando cambie de una posición de alta temperatura a una posición más baja, permita un tiempo de 5 minutos para alcanzar la temperatura más baja.

### **FUNCION DE ROCIO**

Asegúrese que el tanque de la plancha se haya llenado con agua. Si las telas están demasiado secas o tienen pliegues o arrugas pronunciadas, utilice la función de rocío para humedecer esas áreas. Cuando el botón de  $\psi'$  (rocío) sea presionado (mientras la plancha esté en posición horizontal ) un fino rociado de agua será emitido de la boquilla de rocío frontal. Puede ser necesario presionar el botón de  $\psi'$  (rocío) unas cuantas veces antes que comience el rociado.

### **PLANCHADO SIN VAPOR**

Ordene las piezas a planchar de acuerdo a las temperaturas indicadas en las etiquetas de cada prenda de vestir. Coloque la plancha en posición vertical. Fije el BOTÓN DE EMISION DE VAPOR a la posición de NO VAPOR (NO STEAM) "

",", y gire la perilla del CONTROL DE TEMPERATURA hasta una posición adecuada para cada prenda.

Comience a planchar las prendas que requieran menor temperatura (telas sintéticas y seda) y gradualmente aumente el calor para planchar prendas de vestir que requieran mayor temperatura. Cuando cambie de una posición de alta temperatura a una posición de baja temperatura, deje aproximadamente 5 minutos para alcanzar la temperatura menor.

### **PLANCHADO A VAPOR**

Enchufe la plancha después de llenar el tanque de agua, Fije el CONTROL DE VAPOR REGULABLE en la cantidad deseada de vapor, de acuerdo a la temperatura deseada. Coloque la plancha en posición vertical. Después de que la luz indicadora de temperatura se haya apagado presione el botón de vapor.

# **CUIDADO Y LIMPIEZA**

# INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA CUIDADO Y LIMPIEZA DE LA SUELA ANTIADHERENTE

- Nunca planche sobre cierres, alfileres, broches o remaches de metal porque la suela antiadherente se puede rayar.
- Para limpiar la base antiadherente de la ocasional acumulación de residuos, limpie la plancha fría y desenchufada con un paño enjabonado. No use limpiadores abrasivos o plantillas metálicas para fregado.

### **VACIADO Y ALMACENAMIENTO DE SU PLANCHA**

- Gire la perilla del CONTROL DE TEMPERATURA hacia APAGADO (MIN) y el BOTÓN DE EMISION DE VAPOR a NO VAPOR (NO STEAM) "&", desenchufe la plancha y deje enfriar.
- 2. Para vaciar el agua de la plancha, incline lentamente la punta de la plancha sobre el fregadero o lavabo. El agua saldrá por la APERTURA PARA LLENADO DE AGUA.
- 3. Envuelva el cordón un poco suelto alrededor de la plancha fría y almacene en posición vertical sentada sobre su TALON DEDESCANSO. Envolver el cordón muy apretado puede dañar el cordón. No almacene la plancha de forma horizontal sobre su SUELA, dado que cualquier residuo o humedad pueden causar que la SUELA pierda color.

# **GUIA PARA TELAS**

La siguiente tabla está diseñada para ayudarle a seleccionar la mejor posición y método para la tela que usted intenta planchar. Verifique las etiquetas de las vestimentas y siga las recomendaciones proporcionadas por el fabricante.

Etiqueta	Tipo textil	Fibra del material
0	Sintética	Acrílico Polipropileno Poliuretano
00	Sintética	Acetato Triacetato
00	Sintética	Poliamida (Nylon) Poliéster Modal Rayón
00	Seda	Seda
00	Lana	Lana
•••	Algodón	Algodón
•••	Lino	Lino

58 59

# **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

### LA PLANCHA NO SE CALIENTA

- 1. La plancha debería ser enchufada solamente en un tomacorriente de corriente alterna de 120 volts.
- 2. Verifique si el control la temperatura está fijado a la temperatura deseada.
- 3. Verifique el tomacorriente, enchufando una lámpara que funciona.
- 4. Si la plancha todavía no se calienta, verifique si hay algún daño visible. Póngase en contacto con los centros de servició Magic Chef.

### LA PLANCHA NO PRODUCE VAPOR

- Verifique que la plancha tenga agua, añada agua si es necesario.
- Asegúrese que el control de vapor esté fijado en la posición adecuada.
- Golpee suavemente la suela en el borde de la mesa de planchar, una o dos veces, para liberar las válvulas del vapor de cualquier bloqueo.

### LA PLANCHA ESCUPE AGUA O GOTEA

- 1. Asegúrese que se haya permitido a la plancha alcanzar la temperatura seleccionada para el planchado.
- 2. Si la plancha gotea cuando la perilla del CONTROL DE TEMPERATURĂ está en APAGADO (OFF) o mientras que la plancha está SECA, asegúrese de que el BOTÓN DE EMISION DE VAPOR esté fijado a NO VAPOR (NO STEAM) "

  "...".
- 3. Si se plancha à vapor, coloque el control de la temperatura en una posición ligeramente más alta y espere hasta que se apague la luz indicadora de temperatura. Verifique que la posición más alta es segura para la tela que está siendo usada.
- 4. La plancha no debe llenarse en exceso. Si la plancha se llena en exceso, coloque la toloque la plancha en la posición "OFF" y desenchúfela. Permita que la plancha se enfríe y saque el agua del tanque. Vuelva a llenar el tanque de agua. Enchufe la plancha en el tomacorriente y espere a que se caliente.

# **INFORMACION DE LA GARANTIA**

### INSTRUCCIONES DE REPARACIÓN

- 1. NO intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de esta unidad. El hacerlo invalidará la garantía.
- 2. Si necesita cambiar la unidad, devuélvala en su caja original, con el recibo de compra, al negocio donde la haya comprado. Si devuelve la unidad más de 30 días después de la fecha de compra, vea la garantía adjunta.
- 3. Si tiene algún comentario o pregunta acerca del funcionamiento de la unidad, o cree que debe ser reparada, favor llamar a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-888-474-3178 o visite nuestro sitio de Internet en www.magicchefappliance.com.

### **GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO**

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o en Canadá. Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, (en forma conjunta, "JCS"), garantiza que por un período de un año a partir de la fecha de compra, este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra, JCS. a su elección, reparará o reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el período de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado.

Si el producto ya no estuviera disponible, se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Ésta es su garantía exclusiva. No intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de este producto. Al hacerlo elimínará

La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos de JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a JCS o a un Centro de Servicio autorizado por JCS. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

### ¿Cuál es el límite de responsabilidad de JCS?

JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada.

JCS queda exenta de toda otra garantías, condiciones o manifestaciones, expresa, implícita, legal o de cualquier otra

JCS no será responsable de ningún tipo de daño que resulte de la compra, uso o mal uso del producto, o por la imposibilidad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

### Cómo solicitar el servicio en garantía

### En los Estados Unidos

- Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al
- 1-888 474-3178 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente. En Canadá

- Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al
- 1-888 474-3178 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente.

En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, Boca Ratón, Florida 33431. En Canadá, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1. Si usted tiene otro problema o reclamo en conexión con este producto, por favor escriba al Departamento de Servicio al Consumidor.

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.